ネーム印９㎜タイプ 取扱説明書

このたびはネーム印９㎜タイプをお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。
ご使用の際には、説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ ご使用上の注意

●火気の近くや高温になる場所には保管しないで下さい。高温の場所に保管された場合、
インキ漏れなど　製品が使用不能になる事があります。
●アート紙、コート紙などインキを吸収しにくい紙では乾きが遅くなることがあります。
●表面を薬品処理した紙や目の粗い紙、にじみやすい紙などへの捺印はしないで下さい。
●感熱紙や感圧紙への捺印は印刷が変色したり、発色文字が消えたりしますのでご注意下さい。
●印面がゴミや紙粉などで目詰まりした時にはセロハンテープの粘着面を印面につけてお取り下さい。
●印面及び日付帯はスポンジ状のゴムで出来ておりますので捺印以外の無理な力を加えますと破損
する可能性があります。
●インキが手に付いた場合は、石鹸で洗って下さい。
●万一、インキが目や口に入った時は水で充分に洗い、医師の診断を受けて下さい。
●幼児の手の届かないところに保管して下さい。
●衣服等に付いたインキは落ちにくいので、ご注意下さい。
●ご使用後は必ず印面キャップをして保管して下さい。

■インキ補充方法

●キャップ、ホルダキャップを外し、
インクボトルより５～６滴注入して
ください。

●補充インク注入後４～５時間本体を立て
て印面へのインク移行をしてください。

●４～５時間経過して印影が薄い場合はイ
ンキを１滴補充してください。過剰補充
にならない様にご注意ください。



補充インキは必ずアスクル・インターネットショップ　アスクルスピードプリントセンター
（http://spc.askul.co.jp/）にて販売している専用補充インキをご使用ください。
他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります。

販売者：アスクル株式会社　アスクルスピードプリントセンター
〒135-0053　東京都江東区辰巳3-10-1
ＴＥＬ.フリーダイヤル　0120-345-913
受付時間：午前９時～午後６時（土・日・祝日除く）